



АВТОМАТИКА

Модули бесконтактной коммутации

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

МБК-3



Модуль бесконтактной коммутации МБК-3 представляет собой устройство на основе твердотельного реле, предназначенное для управления активной и индуктивной трехфазной силовой нагрузкой, включенной «звездой»

МБК-3 не предназначен для работы с электродвигателями и емкостной нагрузкой

Особенности

Управление активной (мощностью 10, 20, 40 кВт) и индуктивной (6, 12, 21 кВА) трехфазной нагрузкой

Возможность работы со всеми типами пассивных (оптосимистор, транзисторный ключ с открытым коллектором, «сухой» контакт) и активных ($=6...30$ В) сигналов управления. Вход управления гальванически развязан от питающей сети

Наличие системы защиты и сигнализации, блокирующей управление при аварии (обрыв нагрузки или пробой/обрыв твердотельного реле) со световой сигнализацией неисправной фазы

Встроенная система термоконтроля, включающая охлаждающий вентилятор при повышении температуры силовых элементов и блокирующая управление нагрузкой при перегреве. Имеется световая индикация перегрева

Функциональность прибора может быть модифицирована нашим предприятием под любую задачу заказчика

Технические характеристики:

Параметр	Значения
Напряжение силовой сети	$\sim 380/220$ В, 50 Гц
Напряжение питания схемы управления	~ 220 В, 50 Гц
Потребляемая мощность	4 ВА (вентилятор выкл.) 35 ВА (вентилятор вкл.)
Коммутируемая мощность: - активная (в зависимости от модификации) - реактивная (в зависимости от модификации)	10 кВА, 20 кВА, 40 кВА 6 кВА, 12 кВА, 21 кВА
Напряжение в цепи управления: - активный сигнал - пассивный сигнал	$=6...30$ В (внешнее) $=24...36$ В (внутреннее)
Постоянный ток в цепи управления: - активный сигнал - пассивный сигнал	Не более 50 мА Не более 40 мА
Min длительность импульса управления	0,2 с
Min длительность паузы между импульсами управления	0,2 с
Порог включения охлаждающего вентилятора	$60 \pm 10^\circ\text{C}$
Порог блокировки по перегреву	$90 \pm 10^\circ\text{C}$
Условия эксплуатации	$10...50^\circ\text{C}$, $\leq 70\%\text{RH}$
Габаритные размеры	190×160×170 мм
Вес	3,3 кг



АВТОМАТИКА

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93